

# Einbauanleitung VW Sharan mit spez. Kabelsatz

1. Öffnen Sie die linke Seitenverkleidung im Kofferraum.  
Unter dem Rücklicht befinden sich die Steckverbindungen für den Kabelbaum der Anhängerkupplung (8 Poligen Stecker).
2. Fahrzeuge ohne Zugvorrichtung:  
Stecken Sie die 8 Poligen Buchse (FFB. Kabelbaum) auf den Stecker (Kabelbaum Anhängerkupplung / linke Seite).

## Fahrzeuge mit Zugvorrichtung:

Trennen Sie die Steckverbindung und stecken Sie den FFB. Kabelbaum (8 Poligen Stecker / Buchse linke Seite) dazwischen.

2. Beim linken Rücklicht befindet sich der Kabelbaum für die Heckklappe.  
In diesem Kabelbaum befindet sich Weiße 5-Polige Steckverbindungen.  
Stecken Sie die 5 Poligen Stecker vom FFB. Kabelbaum dazwischen.
4. Verbinden Sie den weißen Stecker mit der in FFB. Funkfernbedienung und befestigen Sie diese in der Nähe der Leitungsverbindungen.
5. Überprüfen Sie die Funktion der Funkfernbedienung (siehe Einbauanleitung Funkfernbedienung).

**Zusatz Kanal:** Rot/schwarz Plus gesteuert 2,5 Sekunden (diese Auto nicht verbinden)  
Rose minus gesteuert 2,5 Sekunden (diese Auto nicht verbinden)

### Wichtig:

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr (Haftung ausgeschlossen). Alle Angaben dieses Plans sind vorher mit einem Multimeter (Messgerät) im Fahrzeug auf Richtigkeit zu kontrollieren.

